

Krudtteltet,

Sikkerhedsdata for eksplosiver i CLP gruppen 1.3 (1.3g)



Fare

H204: Fare for brand eller udslyngning af fragmenter H203: Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P234: Opbevares kun i originalemballagen. P250: Må ikke udsættes for <slibning/stød/gnidning/...>. P280: Bær <beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse>.

Supplerende oplysninger: p370+p372+p373+p380 Ved Brand:

Eksplosionsfare Bekæmp ikke branden hvis denne når eksplosiverne.

Evakuer området. p501:Bortskaffes i henhold til de kommunale regler.

p401 Opbevares i henhold til nationale regler Max. 5kg. NEM pr. Hustand.

Fyrværkerieksperten A/S - Tigervej 12 - 7700 Thisted - Danmark - Tel. +45 99 73 73 73, info@fyreks.dk - www.fyreks.dk - CVR nr. 30575296

Fyrværkerieksperten A/S

Tigervej 12, 7700 Thisted

info@fyreks.dk

Må ikke sælges til personer under 18 år

Dette fyrværkeri har to lunter

Må kun bruges udendørs

Minimums sikkerhedsafstand 15 meter

Placer fyrværkeriet på en plan, hård flade, hvor indhold frit kan stryge til vejrs

Må ikke afskydes i nærheden af høje bygninger, træer eller lignende

Find startlunten og fjern luntebeskytter

SIKRE AT INGEN DELE AF KROPPEN BEFINDER SIG OVER FYRVÆRKERIET ELLER I SKUDVINKLEN

Antænd lunten i den yderste del, i strakt arm og med siden til, skynd dig herefter væk, minimum 15 meter

I tilfælde af, at fyrværkeriet ikke fungerer korrekt, vent da 15 minutter, før du vender tilbage til fyrværkeriet

Find reservelunten, fjern luntebeskytter og gentag antændelsesproceduren ovenfor

Sikkerhedsafstanden til publikum er mindst 25 meter